

**PRO. KVANT**

Монтажные основания выключателей автоматических серии PRO.KVANT.

Монтажные основания 400.

Инструкция по монтажу

БЕИВ.430606.001ИМ06.4

Монтажные основания (МО) предназначены для обеспечения возможности быстрой замены автоматических выключателей (ВА) и создания видимого разрыва во время проведения ремонтных работ в электроустановках.

Общие указания

Монтаж и эксплуатация должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и данной инструкцией.



ВНИМАНИЕ! Монтаж самого изделия и дополнительных сборочных единиц производится при отсутствии напряжения в главной и вспомогательной цепях. Доукомплектование и замена дополнительных сборочных единиц могут производиться только изделиями, изготовленными предприятием-изготовителем аксессуаров к автоматическим выключателям PRO.KVANT.


При возникновении неисправности необходимо снять напряжение с главной и/или вспомогательных цепей. Для определения дальнейших действий следует обратиться в сервисную службу завода-изготовителя.

Подготовка к монтажу и стыковке

Перед установкой аксессуара необходимо извлечь из упаковки и проверить его комплектацию.



Варианты установки монтажных оснований




Перечень артикулов и соответствующих им выключателей


Тип	Артикул	Наименование аксессуара	Соответствующий габарит выключателя
	KVA000207	PRO.KVANT МО 3P 400 (заднее присоединение)	PRO.KVANT – 400 3P
	KVA000208	PRO.KVANT МО 3P 400 (переднее присоединение)	PRO.KVANT – 400 3P
	KVA000219	PRO.KVANT МО 4P 400 (заднее присоединение)	PRO.KVANT – 400 4P
	KVA000220	PRO.KVANT МО 4P 400 (переднее присоединение)	PRO.KVANT – 400 4P

Комплекты крепежей

Артикул	Комплект для установки МО			Комплект для соединения МО с ВА	Комплект установки контактных соединений заднего присоединения
	A	B	C		
KVA000207	-	M5x10 4 винта 4 шайбы плоские 4 шайбы пружинные	M6x45 4 винта 8 шайбы плоских 4 шайбы пружинные 4 гайки	M5x60 4 винта 4 шайбы плоские 4 шайбы пружинные	6 винтов M8 6 шайб плоских 6 шайб пружинных 6 винтов M8 6 шайб плоских 6 шайб пружинных 6 винтов M8 6 шайб плоских 6 шайб пружинных
KVA000219	-				
KVA000208	M5x100 4 винта 8 шайб плоских 4 шайбы пружинные 4 гайки	-			
KVA000220		-			




Габариты монтажных оснований



Монтаж и демонтаж


1

Вынуть изолирующую пластину с задней стенки автоматического выключателя, путем надавливания на неё отверткой с обратной стороны ВА через отверстия креплений переднего присоединения.




2

Вставить контакты заднего присоединения в отверстия контактов переднего присоединения, закрутить отверткой (при наличии резьбы в отверстиях) и закрепить гайками с обратной стороны.




3

Вставить диэлектрические перегородки в специально предназначенные для этого пазы в верхней и нижней части основания, до упора.



4


Сочленить контакты заднего присоединения ВА с отверстиями МО, до упора, надавливанием на переднюю часть корпуса ВА. После установки ВА на МО необходимо закрутить винты, для блокировки свободного снятия ВА с МО во время эксплуатации.



5



По окончании монтажных работ на переднюю часть ВА необходимо наклеить табличку с информацией о запрете снятия и установки ВА на МО под напряжением.




Условия хранения и транспортирования

Виды поставок	Условия транспортирования		Условия хранения по ГОСТ 15150	Допустимые сроки сохранности в упаковке, годы
	Механические факторы по ГОСТ 23216	Климатические факторы по ГОСТ 15150		
1 Внутри страны	С	5(ОЖ4)	2(С)	2
2 Внутри страны в районы Крайнего Севера	Ж	5(ОЖ4)	2(С)	2
3 Экспортные в макроклиматические районы с тропическим климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	2


6.1

Вариант крепления силовых цепей к МО с передним присоединением.



6.2

Вариант крепления силовых цепей к МО с задним присоединением.



Демонтаж аксессуара осуществляется в порядке, обратном порядку его установки.

Наладка, стыковка и испытания.

Наладка стыковка и испытания после монтажа не требуются.

Пуск

После установки ВА на МО значение номинального тока ВА снижается на 10% (при температуре эксплуатации +40 °С). По окончании монтажных работ, описанных в данной инструкции, изделие вводится в эксплуатацию.

Сдача смонтированного изделия

Условия эксплуатации аксессуара соответствуют условиям эксплуатации автоматических выключателей указанным в руководствах БЕИВ.640105.059РЭ или БЕИВ.640105.060РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 года со дня продажи

Свидетельство об упаковывании и приемке

Изделие изготовлено, упаковано и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической и конструкторской документацией и признано годным для эксплуатации.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

Информация о дате изготовления изделия нанесена на этикетку наклеенную на упаковку аксессуара.

Пример нанесения информации:



Изготовитель

Акционерное общество "Контактор".
Россия, 432001, город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 12.
Адрес электронной почты: bureau.ulyanovsk@kontaktor.ru
Телефон: 8 (8422) 67-52-00, 42-15-13.

Техническая поддержка

Сервисный центр АО «Контактор».
Россия, 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 12.
Телефон: +7 967 771-27-75.