

Руководство по эксплуатации

ТУ ВУ 590618749.017-2012

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»

Служба технической поддержки:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 57, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by

Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 56, 60 03 81,
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

Назначение

Реле защиты электродвигателей CR-810 предназначено для контроля температуры обмоток и защиты от перегрева электродвигателей, генераторов, трансформаторов, оснащенных температурными датчиками (термисторами).

Принцип работы


Если температура обмоток и напряжение питания реле в пределах нормы, контакты исполнительного реле замкнуты (11-12), нагрузка подключается к сети питания. С увеличением температуры обмоток электроустановки сопротивление цепи датчиков возрастает, и при превышении значения 3000 Ом нагрузка отключается от сети питания (контакты 11-12 размыкаются). Реле включается автоматически при понижении температуры электроустановки (сопротивление цепи датчиков менее 1800 Ом). Функцию автоматического повторного включения можно отключить установив перемычку на клеммы 8-9. Также реле отключает нагрузку от сети питания при понижении сопротивления цепи датчиков ниже 100 Ом (короткое замыкание) или при отключении напряжения питания самого реле. Температурные датчики (термисторы) соединяются между собой последовательно.

Диаграммы работы

Перемычка между клеммами 8-9 отсутствует.



Установлена перемычка между клеммами 8-9.



Комплект поставки

Реле защиты электродвигателей CR-810..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.
Упаковка..... 1 шт.

Панель управления

Реле защиты электродвигателей CR-810 выполнено в одномодульном корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм. На передней панели находятся индикатор состояния реле и индикатор аварии.



Технические характеристики

Напряжение питания, В	24...127 AC/DC
- перемычка 4-6 установлена	127...450 AC/DC
- перемычка 4-6 отсутствует	16 AC-1
Максимальный коммутируемый ток, А	3 AC-15
Максимальный ток катушки контактора, А	250 AC
Номинальное напряжение контактов, В	см. табл. 1
Максимальная мощность нагрузки	1NO/NC (1 переключающий)
Контакт	2 светодиода
Индикация	Сопротивление петли датчиков, Ом
Сопротивление петли датчиков, Ом	- контакты реле разомкнуты <100, >3000
- контакты реле замкнуты	110...1800
Тип датчиков	PTC термисторы
Временные задержки, с	1
- готовность реле, повторный пуск	0,5
- отключение при снижении сопротивления	0,5
- отключение при повышении сопротивления	1...6
Количество датчиков	последовательное
Соединение датчиков	1,5
Потребляемая мощность, Вт	-25...+50
Диапазон рабочих температур, °C	IP20
Степень защиты	>10 ⁵
Коммутационная износостойкость, циклов	2
Степень загрязнения среды	III
Категория перенапряжения	18x90x65
Габариты (ШхВхГ), мм	2,5 мм²
Подключение (винтовые зажимы)	1S
Тип корпуса	70
Масса, г	на DIN-рейку 35 мм
Монтаж	0,4
Момент затяжки винтового соединения, Нм	EC001446
Код ETIM	EA05.002.001
Артикул	

ВНИМАНИЕ!

Цель подключения термистора гальванически не изолирована от сети питания самого изделия.

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.



Не выбрасывать данное устройство вместе с другими отходами!

В соответствии с законом об использованном оборудовании, бытовой электротехнический мусор можно передать бесплатно и в любом количестве в специальный пункт приема. Электронный мусор, выброшенный на свалку или оставленный на лоне природы, создает угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

Свидетельство о приеме

Реле защиты электродвигателей CR-810 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ ВУ 590618749.017-2012, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска	Дата продажи

Драгоценные металлы отсутствуют!

Индикация режимов работы		
Режим	Индикатор реле «R»	Индикатор аварии «AL»
Реле включено, сопротивление в норме	Горит	Мигает 1 раз в секунду
Сопротивление ниже нижнего порога (К.З. в цепи датчиков)	Не горит	Горит
Сопротивление выше верхнего порога	Не горит	Мигает 4 раза/с.
Реле заблокировано после аварии по верхнему либо нижнему порогам (при установленной перемычке 8-9)*	Попеременно мигают 1 раз в секунду	

* Сброс блокировки осуществляется путем снятия и повторной подачи напряжения питания на реле.

Выбор напряжения питания

Перемычка между клеммами 4-6 отсутствует – номинальное напряжение питания 127...450 В AC/DC.
Перемычка между клеммами 4-6 установлена – номинальное напряжение питания 24...127 В AC/DC.

Функция автоматического повторного включения

Перемычка между клеммами 8-9 установлена – реле работает без функции автоматического повторного включения после аварийного отключения.
Перемычка между клеммами 8-9 отсутствует – реле работает с функцией автоматического повторного включения после аварийного отключения.

Подключение

- Отключить напряжение питания.
- Провода питания реле подключить к клеммам **1-3**. В зависимости от напряжения питания устройства, для его правильного функционирования, между клеммами **4-6** устанавливается перемычка. Перемычка устанавливается: при номинальном напряжении питания 24...127 В AC/DC.
- Перемычка не устанавливается: при номинальном напряжении питания 127...450 В AC/DC.
- К клеммам **7-9** подключить датчик (датчики) температуры.
- Фазный проводник подключить к клемме **11**.
- Нагрузку подключить согласно одной из приведенных далее схем подключения.
- Включить напряжение питания.

Схемы подключения

Схема подключения изделия для сети с нейтралью:






Схема подключения изделия для сети с изолированной нейтралью:



*M – электродвигатель (электроустановка);
K – контактор;
Rt – датчик(и) температуры.*

Размеры корпуса



Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена.

Гарантийное обслуживание выполняется производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам. Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°С. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000 м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства. Изделие, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено. Не устанавливайте изделие без защиты в местах где возможно попадания воды или солнечных лучей. Изделие должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. При подключении изделия необходимо следовать схеме подключения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – **36 месяцев** с даты продажи.
Срок службы – **10 лет**.
При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления
ООО «Евроавтоматика Фиф» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;
- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;
- изделия, имеющие повреждения механического характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия. Утилизировать как электронную технику.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

Изделие следует подключать к сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж устройства должен производиться специально обученным персоналом после предварительного ознакомления с данной инструкцией.

Таблица 1									
Ток контактов реле	Мощность нагрузки				Категория применения				
					AC-1	AC-3	AC-15	DC-1	
								24V	230V
	Накаливания, галогенные, электроннагреватели	Люминесцентные	Люминесцентные скомпенсированные	ЭЛЛ, LED лампы с ЭПРА	Активная нагрузка	Электро-двигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоянного тока	
16A	2000W	1000W	750W	500W	4000VA	0,9kW	750VA	16A	0,35A