145*210

www.eraworld.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании. Данный документ распространяется на компоненты систем освещения и подсистем – точечные встраиваемые светильники ЭРА (модели **KL, DK, WR, ST**) и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации.
Встраиваемые точечные светильники ЭРА предназначены для общего и акцентного освещения жилых и служебных помещений.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием встраиваемого светильника и сохраните его до конца эксплуатации.

!Информация о видах опасных воздействий.
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики встраиваемых светильников ЭРА приведены в таблице 1.

Таблица 1

Напряжение	
Напряжение питания, переменного тока, В *	12 В для светильников с цоколем GU5,3 и G4, 220 В для светильников с цоколем GU10, G9 и GX53
Цоколь для лампы *	G4, G9, GU5,3, GU10, GX53
Степень защиты оболочки	IP20
Срок службы, лет	7

* Значение параметра конкретного светильника указано на его корпусе и упаковке.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
- встраиваемый светильник, шт. | 1
- цоколь для лампы, шт. | 1
- руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1
- упаковка, комплект | 1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Требования безопасности

Внимание! *Все работы по монтажу и подключению светильника должны осуществляться только при отключенном сетевом питании. Для монтажа и подключения светильника рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику, имеющему допуск на проведение данного вида работ.*

3.2. Подготовка светильника
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса светильника, цоколя для лампы и проводов.

3.3. Монтаж
Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте.

Внимание! *Запрещается устанавливать светильник на легко воспламеняющиеся поверхности или вблизи легко воспламеняемых предметов.*
Не устанавливайте светильник на сырую или токопроводящую поверхность.

3.4. Подключение
3.4.1. Подсоедините провода питания (полярность значения не имеет) к внешней клеммной колодке (в комплект не входит). Если в светильнике есть заземляющий провод (желто-зеленый), подсоедините его к клемме заземления.
3.4.2. Установите (вверните или вставьте) в цоколь для лампы соответствующую по типу, напряжению и мощности лампу (эти параметры указаны на корпусе).
3.4.3. Если светильник рассчитан на лампу с цоколем MR16, то для крепления лампы, необходимо вынуть пружину, которой комплектуется светильник. Затем с лицевой стороны вставить лампу и зафиксировать (закрепить) лампу этой пружиной, установив ее на прежнее место.
3.4.4. Если в комплекте светильника «рыжи-держатели» идут отдельно, то необходимо прикрепить их так, чтобы «хвост» пружины остался с одной стороны, а сам крепежный элемент с другой от корпуса светильника (см. рисунок).
3.4.5. Внимание! В случае использования ламп, рассчитанных на работу от трансформатора на 12В (источник питания 12В), суммарная мощность всех ламп, подключенных к трансформатору, не должна превышать его максимальной мощности.
3.4.6. Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические соединения.
3.4.7. Подключите питание светильника.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. При загрязнении светильника очистку необходимо производить мягкой сухой тканью.
4.2. При очистке светильника убедитесь, что соединительные элементы и проводящие части не намокли.
4.3. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.
4.4. Лампа при горении может достигать очень высоких температур, поэтому при замене она должна быть предварительно охлаждена.
4.5. Заменяйте перегоревшие лампы только на лампы, не превышающие допустимой мощности (этот параметр указан на корпусе светильника).

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение встраиваемого светильника ЭРА должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

6. УТИЛИЗАЦИЯ
Встраиваемый точечный светильник ЭРА соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.
Светильник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! *Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!*

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - проверьте правильность подключения светильника - убедитесь в целостности всех соединений - удостоверьтесь в работоспособности лампы - в случае использования ламп, рассчитанных на работу от трансформатора (источник питания 12В), убедитесь в исправности трансформатора - в случае использования ламп, рассчитанных на работу от трансформатора (источник питания 12В), убедитесь, что суммарная мощность ламп, подключенных к трансформатору, не превышает его максимально допустимого значения.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование изделия:	**Светильники встраиваемые общего назначения т.м. «ЭРА»,** модели: KL, DK, WR, ST тип: KL, DK, WR, ST марка: ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Информация для связи с изготовителем	art_company@163.com
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Нанхшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолисан Билдинг, рум 901
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012, ГОСТ IEC 61547-2013
Дата изготовления:	

Гарантийный срок эксплуатации встраиваемого светильника ЭРА составляет 12 месяцев со дня продажи.

Құрметті сатып алушы!

ЭРА сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз!
Осы құжат жарық диодты жарықландыру мен кемекші жарық жүйелерінің компоненттері – ЭРА ішке орнатылатын нүктелі шамдарына (KL, DK, WR, ST үлгілері) таралады, және монтаж, қосу мен пайдалану бойынша басшылыққа алу үшін арналған.
ЭРА ішке орнатылатын нүктелі шамдарды тұрғын және тұрғын емес жайлардағы жалпы және акценттік жарықтандыру үшін арналған.

!ЭРА ішке орнатылатын шамдарды пайдаланудың алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалануды соңына дейін сақтаңыз.

!Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат.
Бұйымның құрамында оны пайдалану ерекшелерін орындаған жағдайда қызмет ету мерзімінің ішінде пайдалану барысында бөлінуі шығуы мүмкін, адам денсаулығын үшін қауіпті және зиянды заттар жоқ.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! 220В АУЫСПАЛЫ ТОК КЕРНЕУІ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ!

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
ЭРА ішке орнатылатын шамдалғандардың техникалық сипаттамалары 1 кестеде келтірілген.

1 кесте

Қуат көрсеті, ауыспалы ток, В	220В немесе 12В немесе 220В/12В *
Лампаға арналған цоколь	G4 немесе G9 немесе GX53 немесе GU5,3 *
Қабықшалының қорғау дәрежесі	IP20
Қызмет ету мерзімі, жыл	7

* - нақты шамдал параметрлің мәні сіздің қорпусың мен қаптамасында көрсетілген.

2. ЖИНАҚТАЛЫМЫ
Жинақтағы жинақталымы мынлар кіреді:
- ішке орнатылатын шамдал, дана. | 1
- лампаға арналған цоколь, дана. | 1
- пайдалану жөніндегі нұсқау (Паспорт), дана | 1
- қаптама, жиынтық. | 1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Требования безопасности

Назар аударыңыз! Шамдалды монтаждау және орнату бойынша барлық жұмыстарды тек жалпы қуат көзі өшірілген жағдайда ғана жүргізу қажет. Шамдалды монтаждау және қосу үшін осындай жұмыстар түрін рұқсаты бар білікті электрмен жұмыстарға уәкілеті беріледі.

3.2. Шамдалды дайындау.
Шамдалдың қаптамасын ашыңыз да, шамдал корпусында, лампаның цоколі мен сымдарда бүлінулер жок екендігін тексеріңіз.

3.3. Монтаж
Шамдалды Сіз таңдаған және дайындаған жерге орнатыңыз.

Назар аударыңыз! Шамдалды жеңіл тұтанатын беттіке немесе жеңіл тұтанатын заттардың жанына орнатуға тыйым салынады. Шамдалды ылғал немесе тек өткізгіш беттіке орнатпаңыз.

3.4. Қосу
3.4.1. Қуат беретін сымдарды (бір түсті) сыртқы клеммалық қалыпына (жиынтыққа кірмейді) қосыңыз. Егер шамдалда жерге тұйықталатын сым (сары-жасыл) болса, оны жерге тұйықталатын клеммаға қосыңыз.

3.4.2. *Лампаға арналған цокольше түрі, көрінеу және қуаты (бұл параметрлер корпусында көрсетілген) бойынша сәйкес келетін лампаны орнатыңыз (бұрап салыңыз немесе қойыңыз).*
3.4.3. Егер шамдал MR16 цоколі бар лампаға есептелген болса, онда лампаны бекіту үшін шамдал жинақталған серіппені алып тастау қажет. Содан кейін бетті жағынан лампаны қойып, лампаны осы серіппемен, бұрынғы орнына қайта орнатып отырып, бекіту керек.
3.4.4. Егер шамдал жинақтылында «ұстаулы құлақтары» және жүрек, онда олардың серіппенің «құйрығы» бір жағынан қалып, ал бекіті элемент шамдал корпусының басқа жағында қалатындай етіп, бекіту қажет (суретті қараңыз).
3.4.5. Назар аударыңыз! 12 В трансформатордан (қуат көзі 12В) жұмыс істеуге есептелген лампаларды пайдалану жағдайында, трансформатордың қосылатын барлық лампалардың қуаты оның ең үлкен қуатынан аспауы тиіс.
3.4.6. Орнату кезінде электрлік қосылыстардың бүтіндігіне тексеріңіз.
3.4.7. Шамдалды қуатқа қосыңыз.

4. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
4.1. Шамдалдың ластануы кезінде тозаңдарды құрғақ, жұмсақ шүберектен жинауға қажет.
4.2. Шамдалды тазалау кезінде қосымша элементтер мен тек өткізгіш бөліктердің суланбағандығына тексеріңіз.
4.3. Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және агрессивті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз.
4.4. Жанып тұру кезінде лампа өте жоғары температураларға жету мүмкін, сондықтан ауыстыру кезінде оны алдын ала суытып алу қажет.
4.5. Күйіп кеткен лампаларды тек рұқсат етілген қуаттан аспайтын лампаларға ауыстырыңыз (бұл параметр шамдал корпусында көрсетілген).

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
ЭРА ішке орнатылатын жарық диодты нүктелі шамдалды тасымалдау және сақтау қаптамасында, механикалық бұзылудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақталатындай шараларды орындай отырып, жүргізілуі тиіс. Шамдалды далада және ылғалдылығы жоғары жайларда сақтауға тыйым салынады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Ішке орнатылатын ЭРА нүктелі шамдалы 004/2011 КО ТР «Төмен вольтты жабдық құрылғылары туралы», МЕМСТ Р МЭК 60598-1-2011, МЕМСТ Р МЭК 60598-2-2-2012 талаптарына сай келеді және қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өмірі, денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіптілік тендірмейді. Шамдалды сату аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. ЫҚТИМАЛДЫ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Назар аударыңыз! Ықтималды ақаулықтарды жоюмен байланысты барлық жұмыстар қуатты желіден өшіріліп жасалуына назар аударыңыз!

Ықтималды ақаулықтар тобасі мен оларды жою әдістері 2 кестеде келтірілген.

2 кесте.

Шамдал жұмыс істемейді	- 220В қуат желіне кернеуінің болуын тексеріңіз - шамдалдың дұрыс қосылуын тексеріңіз - барлық қосылыстардың бүтіндігін тексеріңіз - лампаның жұмыс істеу қабілеттілігін тексеріңіз - трансформатордан (қуат көзі 12В) трансформаторлардың жұмыс істеуге есептелген лампаларды пайдаланған жағдайда, трансформатордың дұрыстығын тексеріңіз - трансформатордан (қуат көзі 12В) трансформаторлардың жұмыс істеуге есептелген лампаларды пайдаланған жағдайда, трансформаторлардың қосылған лампалардың жиынтық қуаты рұқсат етілген шекті мәнінен аспайтындығын тексеріңіз.

- Шамдарқатты қолдағанда танылы тұрған бидіарме документи (Паспорт), экз. | 1
- паковкасы, (комплектін) бүкіндун толық жыйнағы. | 1

3. ОРНОТУҰ ЖАНА ТОККО КОШІП ТУТАШТЫРУҰ ЖӨНІНДЕГІҰ МААЛЫМАТ
3.1. Кооптуу сақтоо үчүн келтирилген талаптар

Кемуп бургула! Шамнарқатты чогуттуу , бекитип -тагуу жана токко кошуп туташтыруу иштерин электр-тогу жок ишке ашыруу зарыл . Бул буюмду чогуттуу жана бекитип-тагуу иштерин атайын өксип даражасы бар адиске гана тапшыруу зарыл.

3.2. Шамнарқатты даярдоо иштери
Шамнарқатты упаковкадан алып чыгыңыз жана буюмду тургун эр бир бөлүнүүлөрүү -шамнарқатын сыртын кабы ,бурапма түлку буюмдарын бардыгы бутун жана жарактуу экенинн текшерип карап чыгыңыз.
3.3. Шамнарқатты Чогуттуу
Шамнарқатты муун кавдал койгон жерге орнотуңуз.
Кемуп бургула!Шамнарқатты тез от алуучу жарлерде жана тез от алуучу буюмдардын жанында орнотууга тыйу салынат!
Шамнарқатты ньмдуу жана тез өткөрүп турчу жерлерде орнотууга тыйу салынат!
3.4. Шамнарқатты токко кошуп туташтыруу
3.4.1. Ток өткөрүүчү зымдардын (өзгөчө түстүгүлөрдүү) сыртқы кысыктыргга (клеммаларгатуташтырыңыз (шамнарқаттын токко комплектиске кирбей тургаи белгилөө).Эгерде шамнарқаттын токтук жайгаштырда жерге киргизүүчү зым бар болсо (сары-жашыл түстөгү),анда аталыш жерге киргизүүнү туташтыргаи клеммага кошуңуз .
3.4.2.Шамнарқаттын жайгаштына киргеи цоколго ток кубаттуулугу боюнча туура келгеи шамнарқаты бурап киргизиңиз же бекитип талашыз (тиешелүү мальжаттар корпустун үстүндө жазылуу).
3.4.3. Эгер шамнарк MR16 цоколу бар лампасына ылайыпташтырып жасалган болсо , анда лампаны бекитүү үчүн ,шамнарқаттын комплектиске сине кирген пружинаны сууруп алуу керек. Бет жак тарабынан лампаны орнотуп ,пшол пружинаны кайра шамнарқаттын мурунку ордуна бекитип коюу керек.

3.4.4. Эгер шамнарқаттын комплектисине «кулак – карматылтар» өзүнчө сатыла жа берилсе , пружинанын «кулуту»-бир бетинде калга барууга зарыл, ал эми берки бетинде турчу кыпчыгып шамнарқаттын экинчи бетинде кала берүүсү керек (суретту карап).
3.4.5. Кемуп бургула!Эгерде лампаларды 12В /тук трансформаторунан алынган токо иштете турган болсо , (келүүчү ток 12В болсо), трансформатордун туташтырылган бардык шамнарқаттардын жалпы кубаттуулугу , анын эң чоңмасынн,ч кубаттуулугунан ашпоосу зарыл.
3.4.6. Шамнарқатты орнотуп жаткан учурда эч бир токко туташтырылган зымдар же башка бөлүнүүлөрү бузулбагаиына жана бутун экендигине көз жетүү жана текшерүү керек.
3.4.7. Шамнарка ток жиберүү үчүн аны токко туташтырыңыз.



!Бул шамнарқатты колдонуунун алдында ,бирөнчөдөн кемуп кокоп бидирме менен калдаттык менен таанышып чыгуунузду суранабыз.

! Бул шамнарқаттын коопту таасирлери жөнүндө кенен маалымат.

Эгерде бул буюмдун колдонуу эрежелерн сактаса ,анда бул иштелип чыккан бул буюмдун дан-соолугн жана коопсуу таасирин алып келбейт ,уулуу заттарды белүп чыгарбайт

КӨӨКҮЛ БУРГУЛАР АЛМАША ТОК ШЫКАЛУУСУ 220В ЖЕТСЕ АДАМ ӨМҮРҮНӨ КООПТУУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛИНЕТ!

1.ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ
ЭРА шамнарқаттарынын техникалык мүнөздемеси 1 таблицада кәрсөтүлгөн.

Таблица 1

Ток шыкалуусу, алмашма ток, В	220В же 12В же 220В/12В *
Шамнарқатын буюта турган түп-белүнөөчөгү (цоколдогу)	G4 же G9 же GX53 же GU5,3 *
Лампанын сыртқы кабынын сактай турган дарагасы	IP20
Колдоно турган убакыт , жыл	7

* - Ар бир шамнарқаттын өзүнчө мүнөздөмүсү өзүнүн упаковкасында бар.

2. ШАМНАРҚАТЫ ТҮЗӨӨ ТУРГАН ТОЛУК ЖЫЙНАҒЫ (БӨЛҮКТӨРҮ)
Толук жыйнага жүрө турган буюмдар:
- Тамдын тебөсүнүн ичинин бекитилге турган шамнарқат, шт | 1
- Шамнарқатын буюта турган түп-белүнөөчөгү(цоколь) ,шт | 1

4.4. Лампаны алып жүрүүдө ысыган 5 мүнөт ,ооп ооруга сбөлөөнүүнүн, ал эми кошумча ыраң өчүрүлүүдөн 5 мүнөт өтүп барбынчы ауыстырбаңыз.
4.5. Күйүп сбөлөөнүү сокыр өчүрүлүүдө ,ауыш бүлүүнүүнүн түзүлүүсүнө ,ал сбөлөөнүү ,ооп түзүлүүдө ,ооруп ,ооруп ,ооруп