





Установка проводника на скатной кровле







1. Проводник крепить при помощи плоскогубцев.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Поз.	Наименование	Код
1	Коньковый регулируемый зажим	ND2205
2	Пруток 8 мм горячеоцинкованный	NC1008
	Кол.	Примечание
		D=200...250 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	DKC-2023.J.05	Лист
						7

Установка проводника на скатной кровле



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Скрученный держатель под черепицу	ND22**	1	L=330; 415; 450 мм
			2	Пруток	NC1008/NC1010 /NC1095AL		
			3	Кровельный саморез Ø4 мм			




1. Крепление металлического держателя под черепицу возможно двумя способами:
- а. отогнуть язычок держателя на 45° и завести под черепицу;
 - б. применять кровельные саморезы.
2. Проводник крепить при помощи плоскогубцев.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.05

Формат А3

Крепление полосы к стеновой сэндвич -панели с
дополнительной фиксацией



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	1	Скоба -держатель проводника с болтом	ND2312	1	
	2	Пруток 8-10мм/Полоса 25-40х4/ 40-50х5	NC1008/NC1010 NC1095AL/ NC2254/NC2444 NC2405/NC2505	1	
	3	Самосверлящий самонарезающий винт с шайбой G19	CM2731**	1	L= 105мм; 135мм; 155мм; 185мм