



ОТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА



iek.ru

НОВИНКА

Ш
Т
В
В

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СЩО	ДЗ	РОЗН	ЭЛК
Сборщики щитового оборудования	Дизайнеры	Розница	Электрики



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга
народного доверия «Марка № 1 в России»
в категории «Электротехника»
в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.




КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ

При вводе карты микровыключатель активирует работу освещения и электроприборов в помещении. После извлечения карты индикация с синего цвета изменяется на красный, запускается таймер отключения питания. По истечении 30 секунд свет выключится автоматически.

- Интуитивно понятное управление без специального программирования
- Оснащен световой индикацией
- Совместим со всеми рамками серии BRITE
- 10 цветовых решений




комфортный ввод карт вертикально и горизонтально



функция отложенного отключения



высокая мощность до 6000 Вт





КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПРАВИЛА МОНТАЖА И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Снять заглушку
- Вывернуть крышку 3, снять рамку 2
- Подготовленные к монтажу электрические провода присоединить к винтовым зажимам
- Закрепить основание 1 с исполнительным механизмом на месте установки
- Произвести сборку изделия в обратном порядке





Схема подключения



Цвет	Артикул
алюминий	BR-V11-0-10-K47
белый	BR-V11-0-10-K01
графит	BR-V11-0-10-K53
жемчуг	BR-V11-0-10-K36
бежевый	BR-V11-0-10-K10
маренго	BR-V11-0-10-K35
сталь	BR-V11-0-10-K46
бронза	BR-V11-0-10-K45
черный	BR-V11-0-10-K02
шампань	BR-V11-0-10-K37



КНОПКА ЗВОНКА И ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА


ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА ГОСТЯ

Для уведомления обслуживающего персонала в отелях, офисах и медицинских учреждениях.
Выключатель передаёт сигнал на кнопку звонка с индикатором, находящуюся снаружи помещения.

- Режим «не беспокоить» отображается на индикаторе кнопки звонка, установленной снаружи номера, и отключает дверной звонок
- Режим «уборка» включает дверной звонок
- Блокировка от одновременного нажатия двух клавиш предотвращает ошибку в использовании
- Совместим со всеми рамками серии BRITE
- 10 цветовых решений




ВАЖНО!
Корректная работа отдельных механизмов кнопки звонка и двухклавишного выключателя возможна только при совместном подключении.
Дверной звонок в комплект поставки не входит, приобретается отдельно.





КНОПКА ЗВОНКА И ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Цвет выключателя двухклавишного	Артикул	Цвет выключателя двухклавишного	Артикул
алюминий	BR-V20-2-10-K47	маренго	BR-V20-2-10-K35
белый	BR-V20-2-10-K01	сталь	BR-V20-2-10-K46
графит	BR-V20-2-10-K53	бронза	BR-V20-2-10-K45
жемчуг	BR-V20-2-10-K36	черный	BR-V20-2-10-K02
бежевый	BR-V20-2-10-K10	шампань	BR-V20-2-10-K37

Цвет кнопки звонка	Артикул	Цвет кнопки звонка	Артикул
алюминий	BR-V14-2-10-K47	маренго	BR-V14-2-10-K35
белый	BR-V14-2-10-K01	сталь	BR-V14-2-10-K46
графит	BR-V14-2-10-K53	бронза	BR-V14-2-10-K45
жемчуг	BR-V14-2-10-K36	черный	BR-V14-2-10-K02
бежевый	BR-V14-2-10-K10	шампань	BR-V14-2-10-K37