

RJ 11	6 72X 40
RJ 11 + RJ 45 Cat 5 UTP	6 72X 52
RJ45 Cat 5e UTP	6 72X 41
2 RJ45 Cat 5e UTP	6 72X 55
RJ 45 Cat 6 UTP	6 72X 53
2 RJ 45 Cat 6 UTP	6 72X 54

Меры предосторожности

Отключить питание перед проведением любых ремонтных работ.
Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

(RU)

Правила техніки безпеки

Відімкнути живлення перед проведенням будь-яких ремонтних робіт.
Суворо дотримуйтеся вимог до умов монтажу та експлуатації.






(UA)

Сактық шаралары





Кез-келген жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен алдында қуат көзін ажырату керек.
Монтаж және пайдалану шарттарын қатан түрде сақтаңыз

(KZ)

• RJ 11



• RJ 45



6 72X 52/54/55

