

# ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПЛОМБИРОВКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

## Руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Заглушка для пломбировки универсальная товарного знака IEK (далее – заглушка) предназначена для защиты клемм модульного оборудования IEK от несанкционированного доступа.

### 2 Технические характеристики

2.1 Заглушка состоит из двух деталей: пломбы и ключа. Размеры и характеристики заглушки приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

2.2 Заглушка является неремонтопригодным изделием.




Рисунок 1 – Размеры заглушки

Таблица 1

| Параметр                                    | Значение                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                        | Желтый, RAL 1023                                                                                      |
| Совместимость с модульным оборудованием IEK | BA47-60M, BA47-150, ВН-32, ВРТ63 (для исполнений Ie=50; 63A), АД12, АД14, АД12М, АД12S, АД14S, АД12MS |
| Срок службы, лет                            | 25                                                                                                    |

2.3 Заглушки в сборе с модульным оборудованием несовместимы с корпусами товарного знака IEK следующих типов: КМПн 1/2, КМПн 1/4, КМПн 2/2, КМПн 2/4, КМПн 2/6, ПУ 1/2, ЩРН-Х-1, ЩРВ-Х-3 TREND, ЩУРН-1/9, ЩУРН-1/15, ЩУРН-3/9, ЩУРН-3/18, ЩУРН-3/24, ЩУРН-3/30, ЩУРН-3/36, ЩУРН-3/42, ЩУРН-3/48, ЩУРВ-3/30, ЩУРВ-3/48.

### **3 Комплектность**

3.1 В комплект поставки входит:

- изделие – 24 шт. (на групповую упаковку);
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз. (на транспортную упаковку).

### **4 Требования безопасности**

4.1 Все работы по монтажу заглушек должны производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 По истечении срока службы изделие подлежит утилизации.

### **5 Указания по монтажу**

5.1 Монтаж заглушки должен осуществляться при температуре от минус 5 до плюс 40 °С.

5.2 Порядок монтажа:

- установить пломбу в отверстие, предназначенное для доступа к винту контактного зажима модульного оборудования;
- установить в пломбу ключ, как показано на рисунке 2. При этом отверстия пломбы и ключа должны совпасть.
- продеть проволоку через отверстия в верхней части заглушки и провести опломбировку автоматического выключателя;

– для демонтажа заглушки необходимо сначала извлечь ключ, а затем пломбу.

5.3 В течение всего срока службы должны проводиться периодические осмотры заглушек с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.




Рисунок 2

### **6 Меры при обнаружении неисправности**

6.1 При обнаружении неисправности изделие заменить на новое.

6.2 При обнаружении неисправности изделия во время гарантийного срока необходимо обратиться к продавцу или в организации указанные в 10.2.

### **7 Условия эксплуатации**

7.1 Эксплуатация заглушки должна осуществляться при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

## **8 Условия транспортирования и хранения**

8.1 Транспортирование заглушек допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных заглушек от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %.

8.2 Хранение заглушек осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях или под навесом в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, температура окружающего воздуха и параметры относительной влажности те же, что и при транспортировании.

## **9 Утилизация**

9.1 Утилизация заглушек осуществляется путем их передачи организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

## **10 Гарантии изготовителя**

10.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

### **Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,  
г. Подольск, Проспект Ленина,  
дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru, info@itk-group.ru  
www.iek.ru; www.itk-group.ru

### **Республика Молдова «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

### **МОНГОЛИЯ**

#### **«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок  
Баянголского района, Западная зона  
промышленного района 16100,  
Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

### **УКРАИНА**

#### **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua  
www.iek.ua

**Страны Азии****Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол, 71А  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

**Республика Беларусь****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство  
в Республике Беларусь)  
220025, г. Минск,  
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62  
Тел.: +375 (17) 286-36-29  
iek.by@iek.ru  
www.iek.ru

**Страны Евросоюза****Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Тел.: +371 2934-60-30  
iek-baltija@inbox.lv  
www.iek.ru