



ПАСПОРТ
Розетки
«Стокгольм»



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки серии «Стокгольм» (далее – изделия) предназначены для подключения бытовых и аналогичных электроприборов к сети переменного тока, а также для прямой зарядки портативных устройств (смартфоны, планшеты и т.п.) через встроенные порты USB (в соответствующих модификациях).

Изделия предназначены для скрытой (встраиваемой) стационарной установки во внутренних помещениях жилого и общественного назначения.

Механизм розеток может быть оснащён как автоматическими, так и винтовыми клеммами для присоединения проводников, конструкция допускает установку в ряд за счёт мозаичной стыковки суппортов и размещение модулей вертикально или горизонтально. Декоративная рамка – съёмная.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики изделий

Параметр	Значение параметра
Номинальное напряжение, В	230
Номинальный ток, А*	10, 16
Степень защиты (по ГОСТ 14254)*	IP20, IP44
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал основания	Негорючий пластик
Цвет*	Белый, чёрный
Способ монтажа	Скрытая установка

* см. графу «Наименование изделия» таблицы 2.

2.2. Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2. Дополнительные характеристики изделий

Наименование изделия	Схема принципиальная	Артикул
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной 6/з 10 А автоматические клеммы белый с защ. штор. EKF		EYR10-022-10
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной 6/з 10 А автоматические клеммы черный с защ. штор. EKF		EZR10-022-10
Стокгольм Розетка 1-местная с/з 16А автоматические клеммы белая с защ. штор. EKF		EXR16-028-10
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з 16А автоматические клеммы белый с защ. штор. EKF		EYR16-028-10
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з 16А винтовые клеммы белый с защ. штор. EKF		EYR16-028-20
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з 16А автоматические клеммы черный с защ. штор. EKF		EZR16-028-10
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з 16А винтовые клеммы черный с защ. штор. EKF		EZR16-028-20
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з 16А винтовые клеммы красный с защ. штор. EKF		EYR16-028-30

Продолжение таблицы 2

Наименование изделия	Схема принципиальная	Артикул
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з 16А автоматические клеммы белый с крышкой и защ. штор. IP44 EKF		EYR16-028-10-44
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з 16А автоматические клеммы черный с крышкой и защ. штор. IP44 EKF		EZR16-028-10-44
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з, USB 2A 16А винтовые клеммы белый с защ. штор. EKF		EYR16-2USB-typeA
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з, USB 2A 16А винтовые клеммы черный с защ. штор. EKF		EZR16-2USB-typeA
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з, USB A+C 16А винтовые клеммы белый с защ. штор. EKF		EYR16-2USB-typeA-typeC
Стокгольм Механизм Розетки 1-местной с/з, USB A+C 16А винтовые клеммы черный с защ. штор. EKF		EZR16-2USB-typeA-typeC
Стокгольм Механизм Розетки 2-местной б/з 10А автоматические клеммы белый с защ. штор. EKF		EYR10-102-10
Стокгольм Розетка 2-местная б/з 10А автоматические клеммы белая с защ. штор. EKF		EXR10-102-10

Продолжение таблицы 2

Наименование изделия	Схема принципиальная	Артикул
Стокгольм Механизм Розетки 2-местной с/з 16А автоматические клеммы белый с защ. штор. ЕКФ		EYR16-128-10
Стокгольм Механизм Розетки 2-местной с/з 16А автоматические клеммы черный с защ. штор. ЕКФ		EYR16-128-20
Стокгольм Розетка 2-местная с/з 16А автоматические клеммы белая с защ. штор. ЕКФ		EXR16-128-10

2.3. Габаритные и установочные размеры

Габаритные размеры розеток приведены на рисунке 1.

Установочные размеры розеток и механизмов приведены на рисунке 2 и в таблице 3.




Рис. 1а. Габаритные размеры розетки одноместной




Рис. 2а. Габаритные размеры розетки двухместной




Рис. 2. Установочные размеры розеток и механизмов

Таблица 3. Установочные размеры розеток и механизмов

Артикул	Глубина (А), мм	Установочная глубина (В), мм	Установочная ширина (С), мм
Розетки			
EXR16-028-10	42	30	52
EXR10-102-10, EXR16-128-10	54	30	52
Механизмы			
EYR10-022-10, EZR10-022-10, EYR16-028-10, EYR16-028-20, EZR16-028-10, EZR16-028-20, EYR16-028-30	42	30	52
EYR10-102-10, EYR16-128-10, EYR16-128-20	54	30	52
EYR16-028-10-44, EZR16-028-10-44	43	30	52
EYR16-2USB-typeA, EZR16-2USB-typeA, EYR16-2USB-typeA-typeC, EZR16-2USB-typeA-typeC	47	35	52

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки розетки входят:

- розетка – 1 шт.;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Порядок монтажа

Эксплуатацию и монтаж изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016.

Подключение изделий осуществляется в соответствии со схемами, приведёнными в таблице 2.

Монтаж розетки производится в следующем порядке:

- 1) подключить провода к клеммам розетки в соответствии со схемой принципиальной;
- 2) вставить механизм розетки в коробку и зафиксировать при помощи винтов или лапок;
- 3) затянуть винты, установить декоративную рамку для механизма розетки

4.2. Условия эксплуатации

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4.

Рабочий температурный диапазон: от плюс 1 до плюс 35 °С.

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации – от плюс 1 до плюс 35 °С среднегодовая относительная влажность 60 % при температуре плюс 20 °С, максимальное значение относительной влажности воздуха – 80 % при 25 °С (без конденсации влаги).

Допустимое положение монтажа: вертикальное или горизонтальное на плоской поверхности.

4.3. Обслуживание

При техническом обслуживании изделий необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

В обычных условиях эксплуатации изделий достаточно проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов (при наличии) один раз в 6 месяцев.

При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса изделий дальнейшая их эксплуатация запрещается.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия относятся к классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0.

Установка и подключение изделий должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Запрещено использование изделий при наличии повреждений корпуса или изоляции подключаемых проводников электросети.

Не допускается эксплуатация изделий с демонтированными защитными корпусами, обеспечивающими защиту от поражения электрическим током.

Запрещено подключение изделий к электропроводке с механическими повреждениями или нарушенной изоляцией.

Суммарная мощность электроприборов, подключаемых к розеткам, не должна превышать значение максимальной нагрузки, указанное на маркировке изделия.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключённом питании!

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ!

Изделия неремонтопригодны. В случае неисправности требуется замена.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий (ударов) и воздействий атмосферных осадков. Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Максимальная относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

Условия транспортирования – жёсткие (Ж) по ГОСТ 23216.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 60 %.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделия, отработавшие свой ресурс, и вышедшие из строя, утилизируются как изделия бытовой электронной техники в соответствии с действующим законодательством страны реализации.

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД, 1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай / CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Произведено в Китае.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ		
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.		
Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке	Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты производства, указанной на упаковке или на изделии	Срок службы: 10 лет
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ		
Изделие признано годным к эксплуатации.		
Дата изготовления:*	Штамп технического контроля изготовителя	
* Информация указана на упаковке изделия.	ОТК 3	

ekfgroup.com

EAC



**Электронная
документация**



v4

