

4.2 Закрепить кронштейн на опорной поверхности с помощью анкерных болтов или монтажной ленты (в комплект не входят). Допустимый вес нагрузки, заявленный заводом-производителем, указан с учётом прочного крепления кронштейна к установочной поверхности на все штатные крепёжные отверстия


4.3 Пропустить сетевой провод для подключения питания к светильнику внутри трубы диаметром 48 мм.

4.4 Произвести установку и коммутацию осветительного прибора, используя крепежный набор из комплекта светильника.

4.5 Монтаж осветительных приборов должен осуществляться специально обученными и подготовленными специалистами, имеющие допуск и разрешение на электромонтажные работы и работы на высоте.

4.6 В случае повреждения лакокрасочного покрытия кронштейна его необходимо восстановить для исключения коррозии.

### Схема сборки кронштейна КР – 3.1



## 5. Сведения об утилизации

Кронштейн не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

## 6. Хранение и транспортирование

6.1 Допускается хранить кронштейны в любом не отапливаемом помещении.

6.2 Хранить в заводской упаковке в горизонтальном положении, уложенными в штабеля, обеспечивая сохранность защитного покрытия кронштейнов.

6.3 Во время транспортирования не допускаются механические повреждения изделий и их упаковки. Необходимо избегать воздействия на кронштейны агрессивных химических веществ.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

7.2 Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не допускается.

7.3 Изготовитель гарантирует замену вышедшей из строя продукции по вине изготовителя в течение 12 месяцев с момента установки/ввода в эксплуатацию при условии отсутствия механических повреждений.

7.4 Изделие не подлежит обязательной сертификации и декларированию

Дата изготовления ЯНВ 2022г

Штамп ОТК \_\_\_\_\_