


9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж эксплуатацию датчиков, изготовитель ответственность не несет.
9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца и покупателя на Гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

10. Гарантийный талон:

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		ДД/ММ/ ГГГГ
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:
«НИНБО ЭХОМ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД»,
Юнхэ Роуд, Цяотоуху Индастриал Зон,
Нинхай, Нинбо, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортёр):
ООО «ВТЛ» Россия, 192102,
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22,
корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии
Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:
«НИНБО ЭХОМ ЭЛЕКТРОНІКС КО., ЛТД»,
Юнхэ Роуд, Промислова зона Цяотоуху,
Нинхай, Нінбо, Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

jazzway

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ PMS-IR 201




1. Назначение:

- 1.1 Датчик движения инфракрасный PMS-IR 201 предназначен для управления освещением, устройствами сигнализации, системами контроля доступа и другими электроприборами. При появлении в зоне действия датчика движущихся объектов происходит автоматическое срабатывание реле, включающего нагрузку. При отсутствии движения через заданное время реле отключает нагрузку. Конструкция датчика позволяет настраивать продолжительность рабочего цикла (от нескольких секунд до нескольких минут), а также порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности.

Действие инфракрасного датчика основано на анализе теплового (инфракрасного) излучения. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) при этом не испускает никакого излучения сам, а только анализирует входящие тепловые лучи.

- 1.2 Датчик движения инфракрасный PMS-IR 201 применяется в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 220-240В и частотой 50-60Гц.
1.3 Датчик движения инфракрасный PMS-IR 201 производится в климатическом исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.
1.4 Датчик движения инфракрасный PMS-IR 201 соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

2. Габаритные и установочные размеры.



3. Технические характеристики:

	PMS-IR 201 1200Вт 360° 6м WH IP20
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Рабочее напряжение, В	220-240
Потребляемая мощность в режиме работы, Вт	0,45
Угол охвата, гр °	360°
Дальность действия, м	6
Высота установки, м	2,2-4,0
Оптический порог срабатывания, Лк	3 - 2000 (регулируемый)
Минимальный рабочий цикл, сек	10±3
Максимальный рабочий цикл, мин	15±2 15 +/- 2
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УЗ
Диапазон рабочих температур, °С	-20°...+40°
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75-1,50
Тип монтажа	встраиваемый
Габаритные размеры ØxH, мм	Ø76x75,6
Установочный Ø, мм	62-65
Вес нетто, кг	0,084
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат
Гарантия	2 года
Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.	

4. Комплектность:

4.1 Датчик движения инфракрасный PMS-IR 201, шт.	1
4.2 Клеммная колодка, шт.	1
4.3 Комплект крепления, шт.	1
4.4 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
4.5 Упаковочная коробка, шт.	1

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключенном электропитании квалифицированным специалистом.
- 5.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 5.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

6. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации
- 6.2 Снять крышку, защищающую контактные зажимы
- 6.3 Ослабить винты крепления проводов
- 6.4 Подключить Изделие к сети с помощью клеммной колодки (входит в комплект), соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия (рис 1)
- 6.5 Затянуть винты крепления проводов, установить на место защитную крышку
- 6.6 Установить датчик в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке с помощью пружинных зажимов
- 6.7 Настройка параметров датчика осуществляется регуляторами (рис 2):




Рис 1. Схема подключения датчика

- **Регулятор TIME** – установка времени отключения датчика, позволяет установить время нахождения во включенном состоянии после срабатывания детектора.
- **Регулятор LUX** – установка оптического порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности.

- 6.8 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.

7. Утилизация:

- 7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

8. Правила хранения:

- 8.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.




Рис 2. Настройка параметров датчика