



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

# Пресс-клещи для обжима RJ-разъемов

Профессиональная серия



Паспорт модели:

**JT-01 (KVT)**

**JT-01A (KVT)**

**JT-01B (KVT)**

**JT-02 (KVT)**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

## Назначение

Многофункциональные пресс-клещи **ЖТ (КВТ)** предназначены для обжима 4-х, 6-ти, 8-ми местных разъемов, применяемых в телекоммуникационных интерфейсах стандартов RJ-11; RJ-14; RJ-25; RJ-45 и других, а также для снятия изоляции с плоских телефонных проводов и круглых проводов типа «витая пара»

## Комплект поставки

Пресс-клещи . . . . . 1 шт.  
Смен. модули (6P, 8P) ЖТ-01А . . . . . 2 шт.  
Смен. модули (4P, 6P, 8P) ЖТ-01В . . . 3 шт.  
Упаковка (блистер). . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

| Параметры                               | ЖТ-01         | ЖТ-01А           | ЖТ-01В              | ЖТ-02               |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Тип модуля                              | сменный<br>8P | сменный<br>6P/8P | сменный<br>4P/6P/8P | встроенный<br>6P-8P |
| Соответствие разъема стандарту RJ:      |               |                  |                     |                     |
| 4P4C                                    |               |                  | RJ9                 |                     |
| 6P2C                                    |               | RJ11             | RJ11                | RJ11                |
| 6P4C                                    |               | RJ14             | RJ14                | RJ14                |
| 6P6C                                    |               | RJ12             | RJ12                | RJ12                |
| 8P8C                                    | RJ45          | RJ45             | RJ45                | RJ45                |
| Резка проводов                          | +             | +                | +                   | +                   |
| Зачистка плоских проводов               | +             | +                | +                   | +                   |
| Зачистка круглых проводов типа UTP, STP | +             | +                | +                   | +                   |
| Возвратная пружина                      | +             | +                | +                   | +                   |
| Блокиратор рукояток                     | +             | +                | +                   | +                   |
| Длина, мм                               | 200           | 200              | 200                 | 210                 |
| Вес инструмента, г                      | 320           | 320              | 320                 | 320                 |

## Устройство и принцип работы

Пресс-клещи состоят из модуля для опрессовки, приводимого в действие рукоятками, соединенными шарнирной осью. Между рукоятками установлена возвратная пружина, приводящая инструмент в исходное положение

Смыкание рукояток приводит в действие матрицу в зоне опрессовки, воздействуя на контакты разъема, фиксируя их на жилах провода. По такому же принципу происходит резка и зачистка проводов

## Устройство и принцип работы



## Меры безопасности



### Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации!

**Не работать под напряжением**

### Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

## Порядок работы

- 1 Нажмите блокиратор рукояток, при этом инструмент примет исходное положение для работы
- 2 Установите провод в зоне зачистки в зависимости от марки кабеля и снимите изоляцию
- 3 Разместите разъем в зоне опрессовки согласно типу модуля
- 4 Приложите усилия к рукояткам до полной опрессовки разъема на провод
- 5 Отпустите рукоятки и извлеките разъем из зоны опрессовки

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок JT (КВТ) – 36 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

### Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

### Адреса и контакты

#### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ**

248033, Россия, г. Калуга  
пер. Секиотовский, д.12  
телефон: (4842)595-260  
адрес электронной почты: [service@kvt.su](mailto:service@kvt.su)

### Сведения о приемке

Пресс-клещи  
**JT-01 (КВТ)**  
**JT-01A (КВТ)**  
**JT-01B (КВТ)**  
**JT-02 (КВТ)**

\* Подробная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр., размещена на сайте завода-изготовителя [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-022-97284872-2006.  
Признан годным для эксплуатации.