EKF

ПАСПОРТ

Окна герметичные IP67

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Окна герметичные EKF (далее — окна) предназначены для установки модульного оборудования и измерительных/учетных приборов на фронтальных панелях и дверях шкафов с возможностью сохранения степени защиты до IP67.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Модульная ширина (общее кол-во модульных расстояний)	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 18 / 5 (для приборов до 86x86 мм)
Материал окна	Поликарбонат
Материал уплотнителя	Вспененный полиуретан
Материал DIN-рейки и монтажного комплекта (скобы, винты)	Оцинкованная сталь
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP67
Цвет корпуса	RAL 7035 (серый)
Температура монтажа	от 0 до плюс 30 °C
Температура эксплуатации	от минус 25 до плюс 60 °C

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры окон герметичных приведены на рисунках.



Рисунок 1. Основные размеры окон герметичных для приборов — ak-i-1



Рисунок 2. Основные размеры окон герметичных 2 модуля — ak-g-2



Рисунок 3. Основные размеры окон герметичных 3 модуля — ak-g-3



Рисунок 4. Основные размеры окон герметичных 4 модуля — ak-g-4



Рисунок 5. Основные размеры окон герметичных 6 модулей — ak-g-6



Рисунок 6. Основные размеры окон герметичных 8 модулей — ak-g-8



Рисунок 7. Основные размеры окон герметичных 10 модулей — ak-g-10



Рисунок 8. Основные размеры окон герметичных 12 модулей — ak-g-12



Рисунок 9. Основные размеры окон герметичных 13 модулей — ak-g-13



Рисунок 10. Основные размеры окон герметичных 16 модулей — ak-g-16



Рисунок 11. Основные размеры окон герметичных 18 модулей — ak-g-18

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все монтажные работы и техническое обслуживание должны осуществляться при отключенном электропитании и выполняться специально обученными сотрудниками, строго соблюдая нормативно-технические требования в сфере электробезопасности.

При выявлении неисправности окна герметичного, его эксплуатацию следует незамедлительно прекратить и произвести замену на исправное изделие.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж должен осуществляться при температуре от 0 до плюс 30 °C. В течение всего срока эксплуатации должны проводиться периодические осмотры окна герметичного с целью выявления повреждений, возникающих в процессе использования.

Инструкция по монтажу

1. Отметьте и вырежьте отверстие для окна, затем аккуратно просверлите монтажные отверстия в соответствии с шаблоном, представленным на рисунках в пункте 3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.
2. Вставьте окно в подготовленное отверстие и надёжно зафиксируйте её, используя два входящих в комплект самореза, установив их в центральные отверстия на окне.
3. Прикрепите кронштейны к окну.
4. Монтируйте необходимое оборудование на DIN-рейку.
5. Закрепите DIN-рейку к кронштейнам.



Рисунок 12. Установка окна

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Окно — 1 шт.
- Крепежные винты — 1 комплект.
- DIN-рейка — 1 шт.*
- Монтажные скобы — 2 шт.*

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от – 25 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при + 20 °С, допускается хранение при влажности 80% и температуре + 25 °С.

Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя окна следует утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты производства.

Срок службы — 15 лет.

* Окна для приборов (арт.: ak-i-1) не комплектуются DIN-рейкой и монтажными скобами.

Manufacturer: CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai, China / **Изготовитель:** ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД, 1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Russian Federation: ООО «Electroresheniya», Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15 / **Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:** ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: ТОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Turgut Ozal st., 247, apt 4 / **Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:** ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Окно герметичное признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического контроля изготовителя ОТК 2

v3

ekfgroup.com