1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники светодиодные СПП-ОВАЛ предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В±10% В, частоты 50Гц, ГОСТ 32144-2013.
1.2 Светильники светодиодные СПП-ОВАЛ предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров, санузлов, ЖКХ и т.п.
1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование продукта	**СПП 1065-ОВАЛ 10ВТ**	**СПП 1565-ОВАЛ 15ВТ**	**СПП 2065-ОВАЛ 20ВТ**
Габаритный размер	158x84x38 мм	158x84x38 мм	193x93x38 мм
Световой поток	900 лм	1350 лм	1800 лм
Индекс цветопередачи	Ra≥80		
Коэффициент мощности cos ф	0,5		
Коэффициент пульсации	<5%		
Угол рассеяния	120°		
Материал корпуса	ABS-пластик		
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат		
Температурный режим работы мин./макс.	-20°С до +55°С		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Класс защиты от поражения эл. током	2		

ВНИМАНИЕ!
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Светильники светодиодные СПП-ОВАЛ предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
3.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В±10%, частоты 50Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

Монтаж светильника

• отключите напряжение сети;
• распакуйте светильник:
• соедините провода питания светильника с сетевыми проводами 230В ± 10%, частоты 50 Гц используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом. При необходимости заизолируйте место соединения;
• установите корпус на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей, поставляемых в комплекте с изделием.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалов на его основе толщиной более 2 мм.
4.2 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• эксплуатация светильника с треснувшим плафоном;
• подключение светильника к неисправной электропроводке;
• установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2мм.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
5.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
5.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
6.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
6.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
6.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
6.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
• имеющие видимые физические повреждения корпуса;
• вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
• вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление, и прочее;
• если падение (уменьшение) светового потока составляем менее 10% от номинального (заявленного производителем).
6.6 Дата производства указана на изделии.
6.7 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
6.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3*
Производитель: *Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай*
Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China

Изделие/*Model*	Номер партии/*Order number*
Место продажи/*Place of sale*	Дата продажи/*Date of sale*
Подпись продавца/*Seller's signature*	Подпись покупателя/*Customer's signature*
Дата обмена/*Date of exchange*	