

АДАПТЕРЫ-ПЕРЕХОДНИКИ (ТРОЙНИКИ)

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Адаптеры-переходники (тройники) товарного знака IEK (далее – тройники) предназначены для подключения нескольких электрических потребителей к однофазной электрической сети напряжением 250 В частоты 50 Гц.

1.2 По требованиям безопасности соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

2 Основные технические параметры


2.1 Особенности конструкции тройника Т-01/01-2: изделие имеет 2 розетки для подключения шнура с плоской вилкой и одну розетку для подключения шнура с круглой вилкой.

2.2 Основные технические параметры тройников приведены в таблице 1.

2.3 Габаритные размеры тройников приведены на рисунках 1–4.


Таблица 1

Наименование параметра	Значение			
Модификация	T-01/01-2	T-01/02	T-01/03	T-01/03B
Номинальное напряжение, В	250			
Частота тока, Гц	50			
Номинальный ток, А	2,5	16		
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	3500			
Количество розеток, шт.	3	2	3	
Тип розеток	2P	2P+PE		
Выключатель	—			+
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4			
Температура эксплуатации, °C	От минус 10 до плюс 40			
Срок службы, не менее, лет	5			




*предельное отклонение габаритных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 1 – Тройник Т-01/01-2




*предельное отклонение габаритных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 2 – Тройник Т-01/02



*предельное отклонение габаритных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 3 – Тройник Т-01/03



*предельное отклонение габаритных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 4 – Тройник Т-01/03В

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

- изделие – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт– 1 экз.

4 Требования по безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТРОЙНИК С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА, РОЗЕТКИ ИЛИ ВИЛКИ.
- РАЗБИРАТЬ ИЗДЕЛИЕ.
- ПОДКЛЮЧАТЬ К ТРОЙНИКУ НАГРУЗКУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ ДОПУСТИМУЮ МОЩНОСТЬ ПО ТАБЛИЦЕ 1.
- ПОДКЛЮЧАТЬ ТРОЙНИК К ПОВРЕЖДЕННОЙ РОЗЕТКЕ.

ВНИМАНИЕ!

4.1 При эксплуатации не допускать попадания воды на вилку и розетки.

5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Тройники не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса, наличие четкой маркировки.

5.2 Вставить тройник в штепсельную розетку бытовой электрической сети 230 В.

5.3 Подключить к тройнику электроприборы.

5.4 Для моделей с выключателем переключить выключатель в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор наличия напряжения сети, встроенный в выключатель. Для отключения сразу всех питаемых электроприборов переключить выключатель в положение «O», световой индикатор погаснет.

5.5 Тройники являются законченным изделием и ремонту не подлежат. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование удлинителей осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от минус 45 до плюс 50 °С.

6.2 Хранение удлинителей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Изделие утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации удлинителей – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru



Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

